

FDV DOKUMENT FOR HILDE SPEILSKAP MED OVERLYS

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| MODELLNAVN | HILDE speilskap med overlys |
| LEVERANDØR | LINN BAD AS |
| TELEFON / EPOST | 57 69 80 00 / post@linnbad.no |
| NETTSIDE | www.linnbad.no |

| | |
|------------------------|--|
| BRUK / INSTALLASJON | HILDE speilskap med overlys med er berekna til innandørs bruk. Bruk alltid godkjent fagmann for montering av elektriske komponent. Leverast med trafo, stikkontakt og opphengsbeslag for enkel montering. |
| TEKNISKE DATA | B = 60 cm – 80 cm – 100 cm - 120 cm H = 84 cm D = 15 cm Vekt: 19,4kg – 24,8kg – 31,3kg – 36,7kg Dybde lyslist: 18 cm Topp, botn og sider er i Kvit matt: S 0300 - N |
| BESTANDDELER | Speildører har speil på begge sider og består av 2 x 3 mm glassplater dekket med speilcoating og produsert etter gjeldende EU sertifisering. LED-drivar Spenning inn: 200-240V 50/60 Hz Tilslutningskabel er 1 meter. Spenning ut: 24V DC 1.25A 15W Fargetemperatur: 3000 – 3200 K Støttar ikkje dimming av lys. Fargetemperatur: 3045 – 3220 K Lyskjelde i topp: LED-profil i aluminium 60 cm: 5W 80 og 100 cm: 7W 120 cm: 11W IP 44, CE merket Estimerte brukstid med optimalt lys er 30.000 timar. Brukstid er 50.000 timar før lysutbyttet er 70%. Lysutbyttet vil etter dette gå ned gradvis, men levetid kan likevel være så lenge som 100.000 timar. Lyskilden kan bytast ut. Dimmbart: Nei Topp, botn og sider er 16 mm heilfoliert MDF for å hindre at vatn trenger inn. Høgglans folie består av fleksibel PVC folie produsert etter EN 622-5 |

| | |
|-------------|---|
| VEDLIKEHALD | Me anbefaler reingjering med vaskemiddel for hushaldningsbruk. Vatn og såperestar tørkast av umiddelbart. Unngå: Reingjeringsmiddel med skureffekt, eller innehaldande løysemiddel. Våre skrog og frontar er vannbestandige, og produsert for å forhindre vatninntrenging. Dette betyr ikkje at møbelet er vanntett. Møblane toler ikkje å stå i vatn – ver varsam og tørk av, så det ikkje blir liggande vatn på møbelet over lengre tid. |
|-------------|---|

| | |
|------------------------|--|
| AVFALLS- HANDTERING | Produktet leverast på godkjent mottak for resirkulering |
| ANNA | Følg produktets brukarmanual med komplett veiledning for installasjon. |

Takk for at du valde eit produkt frå Linn Bad AS!